

# MASTER software CONTROL



F0920534

MASTER software  
CONTROL



www.sistemair.com

## MASTER software CONTROL

Scheda LAN Master Control Sistem Air  
*Network card Master Control Sistem Air*



Scheda Master Control  
*Master Control board*



Cavo USB  
*USB Cable*



Alimentatore AC/DC  
*Power Adapter AC/DC*



27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA - Via Cilavegna, 53 - GPS: N: 45° 19' 28"; E: 8° 45' 32"  
Tel. + 39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120 - info@sistemair.com

# MASTER software CONTROL



**AVVERTENZE :** La scheda Master Control deve essere alimentata con alimentazione protetta da sovratensione e da eventuali blackout.

Si consiglia pertanto di collegare la scheda ad un presa di corrente collegata ad un sistema UPS, per evitare che interruzioni della corrente elettrica possano provocare danneggiamenti alla parte elettronica.

*NOTE: The Master Control board must be powered by an over-voltage and blackouts protected supply source.*

*Therefore, it is recommended to connect the board to a socket which is connected to a UPS system, in order to avoid power cuts which may damage the electronic parts.*

